



## CONFIGURATION / Création des états personnalisés (véhicules) suite

Il y a trois (3) vues différentes pour vous démontrer l'état personnalisé d'un véhicule que vous venez de créer.

La première vue se retrouve en **Temps Réel**.

- Assurez vous d'ajouter les colonnes nécessaires pour visualiser l'état personnalisé du véhicule comme les colonnes suivantes: état personnalisé, disponibilité, territoire et autre.

	Nom	État personnalisé	Disponibilité du vé...	Territoires	Date	Heure
<input type="checkbox"/>	ath					
<input checked="" type="checkbox"/>	A.Thibeault O Flex (KIA Rondo)	AT - État FONCTIONNEL	Disponible	Bureau ETL, Près d'E...	2016-09-12	10:23:48

La deuxième vue, dans la section **Temps Réel**.

- Cliquez sur le véhicule pour ouvrir le dernier état du véhicule.
- Les renseignements suivants sont disponibles comme le véhicule, la disponibilité, l'état personnalisé et autre.

**Dernier état du véhicule**

**ATHibeault O Flex (KIA Rondo)**

Thibeault, Alain  
2016-09-12 10:23:48

ETL  
Longueuil, J4G 1G2, QC, CA  
Bureau ETL, Près d'ETL, Longueuil.

Alain Groupe (Flotte), Employés;  
**Disponible**  
**AT - État FONCTIONNEL**  
2016-09-12 10:23:48

Changement d'huile

Accessoires    Infractions    Alarmes actives    Tâches de l'appareil    Caractéristiques    Actifs détectés    Déclencheurs d'alertes

ID	Nom	Valeur	État	Type	Date	Heure	Valeur brute
11	Sortie #1	Bas	Bas	Numérique	2015-04-08	16:21:14	Low
12	Sortie #2	Bas	Bas	Numérique	2015-04-08	16:21:14	Low
13	Sortie #3	Bas	Bas	Numérique	2015-04-08	16:21:14	Low
14	Sortie #4	Bas	Bas	Numérique	2015-04-08	16:21:14	Low
19	État Batterie Int.	Bat. Chargement en cours (6)	Neutre	Choix	2016-09-12	10:13:09	6
21	Modus	Bas	Bas	Numérique	2016-09-12	10:18:16	Low
23	External power s...	Haut	Haut	Numérique	2016-09-11	18:16:55	High
27	Excès de vitesse	0,0000 km/h	Neutre	Analogique	2009-01-01	00:00:02	0
28	Excès d'accélération	7,0000 km/h/s	Neutre	Analogique	2016-09-02	20:34:27	7
29	Freinage brusque	0,0000 km/h/s	Neutre	Analogique	2016-08-26	12:49:25	0
39	No trip Motion	Bas	Bas	Numérique	2009-01-01	00:00:13	Low
46	Total Fuel Consum...			Analogique			
47	Idle Fuel Consum...			Analogique			
90	Écran de navigation	Déconnecté (4)	Neutre	Choix	2014-09-10	07:22:09	4
98	ARFID_Reader_...			Choix			
238	Périphériques/Op...	FLEX	Neutre	Texte	2016-09-07	17:26:27	FLEX

La troisième vue, se retrouve dans la section **Configuration**.

- Cliquez sur l'option **États personnalisés** dans l'onglet **Véhicule** et voir l'information sur le tableau qui s'ouvre.

États personnalisés		
+ <Astus>		
Nom	Priorité	Description
AT - État FONCTIONNEL	0	AT - État FONCTIONNEL
AT - État Réparation	0	AT - État Réparation
Démo	0	Démo
En alarme	3	En alarme
En livraison	0	En livraison
En panne	0	En panne
En transit	0	En transit
FW Dev	0	FW Dev
FW Maintenance	0	FW Maintenance
FW Test	0	FW Test
Ignition ON	0	Ignition ON
Mouve.Fermé (Enter SLEEP)	0	Mouve.Fermé (Enter SLEEP)
Mouve.Ouvert (Exit SLEEP)	0	Mouve.Ouvert (Exit SLEEP)
None	0	None
Operations Mode	0	Operations Mode
Ralenti	0	Ralenti
Retour	0	Retour
Surveillé	0	Surveillé
Transmettre un courriel	0	Transmettre un courriel
Trop longtemps à un endroit, bouge de...	0	Trop longtemps à un endroit, bouge de la !
vacance	0	vacance
Vendu	0	Vendu

Prendre note que toutes ces étapes sont nécessaires et elles sont les mêmes si vous basez vos règles d'états sur des endroits, des accessoires ou autres conditions que des territoires. Si vous éprouvez des difficultés techniques, contactez votre gestionnaire ou votre administrateur. Si le problème persiste, communiquez avec le service à la clientèle au 450-442-7887 ou au 866-702-7887 X229.

From:

<https://support.astus.com/support/> - **Astus - Support**

Permanent link:

<https://support.astus.com/support/doku.php?id=fr:configuration:etatpersonnalisestrais>

Last update: **2016/09/30 13:57**