



ÉQUIPEMENTS / Module Astus Flex

Le module Astus Flex est mobile, vous pouvez le déplacer à votre guise entre vos véhicules ou encore dans les véhicules de sous-traitant ou en alternance sur vos équipements mobiles.

Les principales fonctionnalités sont:

Le module Astus Flex est mobile et intègre les mêmes fonctionnalités que l'Astus TAG-2 et propose quelques caractéristiques supplémentaires comme:

- Il détecte le mouvement et démarre automatiquement un trajet lorsqu'il est en déplacement.
- Il ferme le trajet après un nombre de minutes prédéterminées (paramétrables) et tombe en veille.

Les avantages de l'Astus Flex sont:

- Aucune installation requise.
- Portatif, idéal pour suivre en alternance plusieurs véhicules ou différents objets.
- Meilleure visibilité des véhicules et des équipements à un même endroit.
- Niveau de sécurité accrue contre le vol d'équipement.
- Les utilisations non autorisées peuvent être détectées.

Les choix de configuration sont:

Installation pour utilisation temporaire:

- Le module Flex peut être branché dans l'allume-cigarette ou être alimenté par une batterie interne rechargeable.
- Sur batterie rechargeable, l'autonomie moyenne de la batterie serait de 3 à 5 jours, en utilisation normale (*trajets, veille, etc.*).

Installation permanente

- Alimentation sur le courant du véhicule ou de la remorque.
- Installation requise

Choix du boîtier

- Selon le type d'alimentation et d'installation choisi, nous proposons une gamme de boîtiers robustes adaptée à vos besoins (*Format compact ou standard, imperméable.*).

Prendre note: on peut créer des règles dans le système Astus pour rapporter des alertes ou alarmes si un véhicule est utilisé ou déplacé hors d'une plage horaire permise.

From:

<https://support.astus.com/support/> - **Astus - Support**

Permanent link:

<https://support.astus.com/support/doku.php?id=fr:equipementsperipheriques:astusflex>

Last update: **2016/09/21 20:39**