



NOTIONS GÉNÉRALES / Profil: Lecteur clés / Association de nouvelles clés RFID

Dans la section **Configuration** choisir l'option **Clés** sous **Employés**.

- Passez la clé sur le lecteur pour sa lecture.
- La fenêtre **Clé (Ajout)** s'ouvre avec le numéro de la clé.
- Complétez les champs de l'onglet **Information générale** tel que l'**Employé** à l'aide du menu déroulant et cliquez sur **Appliquer**.

*Prendre note qu'il est préférable de compléter la création des employés dans la section **Configuration** avant de faire l'association de vos clés à vos employés.*

Complétez ensuite les champs de l'onglet **Véhicule** en associant un véhicule à la clé et cliquez sur **OK**.

Voici le résultat de ces actions:

Chevier, Johane	1F4000421B08	1F4000421B08	34359742700296	RFID	63 1F4000421...	<input type="checkbox"/>
-----------------	--------------	--------------	----------------	------	-----------------	--------------------------

Si vous éprouvez des difficultés techniques, contactez votre gestionnaire ou votre administrateur. Si le problème persiste, communiquez avec le service à la clientèle au 450-442-7887 ou au 866-702-7887 X229.

Clé [Ajout]

Information générale Véhicules

Nom
1F4000421B08

Employé
Chevrier, Johane

Information de la clé

Numéro de série de la clé (Hexadécimal)
1F4000421B08

Nombre de bits **Famille de la clé**
50 RFID

CRC **Date de création**
63 2016-07-08

Appliquer OK Annuler

Clé [Ajout]

Information générale Véhicules

Associé(s) /

Non-Associé(s) /

Luc 3102192 Test ELATEC

Appliquer OK Annuler

From:

<https://support.astus.com/support/> - **Astus - Support**

Permanent link:

<https://support.astus.com/support/doku.php?id=fr:notionsgenerales:associationcles>

Last update: **2016/08/17 19:15**