






















NOTIONS GÉNÉRALES / Signification des Icônes (et couleurs)







- La signification de certains icônes dans l'outil Astus est la suivante:

La couleur des vitesses

-  Arrêté
-  En ralenti ("idle")
-  En mouvement, 1-60 km/heure
-  En mouvement, 61-100 km/heure
-  Dépassement de vitesse 101 km/heure et plus

Icones pour le statut du véhicule - il peut être combiné a une couleur de vitesse

- | | |
|--|--|
|  Accessoire analogique |  Non connecté |
|  Accessoire texte |  Ralenti excessif |
|  Connexion perdu |  Direction du véhicule |
|  Position invalide |  Accessoire digital |
|  Segmentation de ralenti |  Alerte |
|  Accessoire de choix |  Infraction |
|  Position de la tour cellulaire |  Arrêté |

	Accessoires.
	Conducteur.
	Territoires.
	Infractions.
	Trajets.
	Alarmes.
	Endroits.

From:

<https://support.astus.com/support/> - **Astus - Support**

Permanent link:

<https://support.astus.com/support/doku.php?id=fr:notionsgenerales:significationicones>

Last update: **2016/09/20 15:43**