





CONFIGURATION / Création de Flottes

Tous les véhicules, groupes de véhicules et employés doivent appartenir à une flotte. Si vous ne créez pas de flotte, les véhicules seront placés par défaut dans la flotte **Tout**. Avoir différentes flottes vous permet de mieux gérer et classer vos véhicules. La création de flotte, pourrait de plus faciliter la création de rapports et de vos règles d'état. Vous pouvez aussi limiter des utilisateurs à une seule flotte, c'est à dire ne leur donner accès qu'aux données d'une flotte en particulier.

Voir l'illustration à droite de l'écran:

- Dans la section **Configuration**, choisir l'option **Flottes**.
- Cliquez sur l'icône  dans la grille de droite de votre écran.
- Une nouvelle fenêtre s'ouvre. (voir illustration de gauche)



- Complétez les champs **Nom** et **Description**.
- Cliquez sur **OK**.

Si vous éprouvez des difficultés techniques, contactez votre gestionnaire ou votre administrateur. Si le problème persiste, communiquez avec le service à la clientèle au 450-442-7887 ou au 866-702-7887 X229.



The screenshot shows the 'Configuration' sidebar on the left with 'Flottes' highlighted. The main panel displays the 'Flottes' configuration page for '<Astus>'. It features a table with columns 'Nom' and 'Description'. The table contains one entry: 'LBPD' with '<Tout>' in the description field. A legend at the bottom right of the screenshot identifies the icons: a green plus sign for 'Nouveau', a pencil for 'Modifier', and a black X for 'Supprimer'.

From:

<https://support.astus.com/support/> - Astus - Support

Permanent link:

<https://support.astus.com/support/doku.php?id=fr:configuration:flottes>

Last update: **2016/09/01 14:21**